

نحوه عایقکاری سرویس بهداشتی و حمام با عایق کریستالی بی رنگ نانو استاپ :

ابتدا با عایق کریستالی غلیظ نانو استاپ ، با یک قلموی نازک با دقت بندکشی کنید و حدودا ۸ ساعت منتظر باشید تا خشک شود .

بعد از خشک شدن،مجدد این کار را تکرار کنید .

هشت ساعت بعد از بندکشی ،عایق کریستالی رقیق نانو استاپ را با ۱۰۰٪ آب رقیق کرده و روی کل سطح با قلمو بزنید

این مرحله را نیز بعد از حدودا ۸ ساعت تکرار کنید .

عایق کریستالی رقیق نانو استاپ با قدرت نفوذ بالا حتی توی منافذ کاشی هم نفوذ کرده و کار را کاملا ایزوله می نماید.

نکته: سطح برای عایقکاری،حتما باید تمیز و خشک باشد،عاری از هرگونه گردوغبار و چربی .

توجه کنید بسته به شرایط محیطی و آب هوایی ممکن است مدت زمان خشک شدن هر دست اجرا،بیشتر از ۸ ساعت باشد