

نحوه عایقکاری سقف شیروانی گالوانیزه و ایرانیت با عایق رنگی و سفید نانو استاپ :

نحوه اجرا بدین صورت می باشد که ابتدا عایق نانو استاپ بدون رقیق کردن روی سطح ترک ها و سوراخ های میخ و پیچ ... با قلم اجرا می شود، به مدت حدودی هشت ساعت صبر کنید تا خشک شود، سپس با ۲۰ الی ۳۰٪ آب رقیق کرده و روی سطح شیروانی با قلمو پوشش داده می شود، این کار باید با دقت زیادی انجام شود که سطح شیروانی به هیچ عنوان پیدا نباشد و کاملا سطح با عایق نانو استاپ پوشیده شود .

برای اجرای مرحله بعد نیز به مدت حدودی ۸ ساعت صبر کنید تا سطح خشک شود (بسته به شرایط محیطی و هوا، ممکن است دیرتر سطح خشک شود) و مرحله قبلی را تکرار کنید. بعد از خشک شدن ، در صورت نیاز لکه گیری کنید .

توجه کنید به ازای هر دست اجرا، مطمئن باشید که سطح قبلی به هیچ عنوان مشخص نباشد و کاملا پوشش داده شود .

نکته: سطح برای عایقکاری، حتما باید تمیز و خشک باشد، عاری از هرگونه گردوغبار و چربی .

توجه کنید بسته به شرایط محیطی و آب هوایی ممکن است مدت زمان خشک شدن هر دست اجرا، بیشتر از ۸ ساعت باشد