



نحوه اجرا بدینصورت میباشد که ابتدا عایق کریستالی بیرنگ غلیظ را با آب و سیمان ترکیب کنید (به ازای هریک لیتر عایق کریستالی غلیظ نانو استاپ ، یک لیتر آب و یک الی یک ونیم کیلو سیمان) و روی سطح اجرا کنید؛ قبل از خشک شدن توری را پهن کنید (توجه کنید در صورتی که سطح صاف و بدون ترک خوردگی و سطح افقی است می توانید عایق کریستالی غلیظ را با آب ترکیب کرده و سیمان را حذف کنید . اما برای سطوح عمودی مانند دیواره های استخر از سیمان استفاده کنید)

بعد از خشک شدن کامل ۲ کیلو سیمان با الیتر عایق کریستالی غلیظ را با یک لیتر آب مخلوط کنید و خوب هم بزنید و روی توری اجرا کنید بطوریکه سطح توری کاملا پوشیده شود (برای حدودا ۱۰ متر)

بعد از اجرا به مدت چند ساعت صبر کنید تا سطح خشک شود (بسته به شرایط محیطی و هوا ، ممکن است دیرتر سطح خشک شود)

اگر از مواد بی رنگ باقیمانده بود میتوانید مجددا آن را به ازای هر ۲۰ متر، ۱ لیتر با ۱۵۰٪ آب رقیق کرده و روی سطح اجرا کنید

بعد از خشک شدن اینبار عایق رنگی نانو را با ۵٪ الی ۱۰٪ آب مخلوط کرده ، روی سطح اجرا کنید (دو دست به فاصله حدودی هشت ساعت که لایه قبلی کاملا خشک شود)

بعد از خشک شدن ، لکه گیری کنید و گوشه ها و کنج ها و زوایای سطح را هم برای اطمینان یک دست با قلمو بکشید. توجه کنید به ازای هر دست اجرا ، مطمئن باشید که سطح قبلی به هیچ عنوان مشخص نباشد و کاملا پوشش داده شود.

نکته: سطح برای عایقکاری، حتما باید تمیز و خشک باشد، عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی

توجه کنید بسته به شرایط محیطی و آب و هوایی ممکن است مدت زمان خشک شدن هر دست اجرا ، بیشتر از ۸ ساعت باشد.